

ОПИСАНИЕ ЧАСОВ-ТЕЛЕФОНА С GPS-ТРЕКЕРОМ EW100S



- Хит продаж!
- Сенсорный цветной дисплей
- Виброзвонок
- Позиционирование по GPS, Wi-Fi-точкам, вышкам GSM
- Датчик падения
- Удаленное измерение пульса

EW100S – современная модель с сенсорным цветным дисплеем и вибровозонком для тех, кто постарше. Датчик падения и удаленное измерение пульса делает модель EW100S подходящей как для детей, так и для пожилых людей. Помочь тогда, когда в этом нуждаются больше всего теперь проще!

ЧАСЫ-ТЕЛЕФОН с GPS-датчиком представляют собой устройство 3 в 1:

1. **МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН** позволяет совершать и принимать звонки
2. **ТОЧНЫЕ ЧАСЫ** с понятным для ребенка и пожилого человека электронным циферблатом
3. **GPS-ДАТЧИК** отслеживает местоположение устройства в любой точке мира

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Часы-телефон **ВСЕГДА НА РУКЕ** у близкого вам человека, пристегнуты прочным ремешком. Их не потеряешь, не забудешь нечаянно в кармане куртки или рюкзаке. Часы-телефон всегда включены. Ребенок не может выключить часы самостоятельно. Более того, если он снимет часы, вам сразу придет сообщение об этом.

Ваш ребенок защищен от телефонных злоумышленников, так как может принимать звонки **ТОЛЬКО С РАЗРЕШЕННЫХ НОМЕРОВ**. Вы сами составляете список разрешенных контактов для входящих и исходящих звонков. Все остальные звонки будут автоматически отклонены.

Часы-телефон не принимают СМС, и значит, ваш ребенок защищен от агрессивных или непристойных сообщений и рекламного спама.

БЕЗОПАСНОСТЬ БЛИЗКОГО ВАМ ЧЕЛОВЕКА

Функция скрытого звонка родительского контроля позволяет четко слышать, что происходит вокруг ребенка. Голос няни, учителя, сверстников вы слышите в режиме тихого звонка (вы слышите ребенка, а он вас нет).

Вы каждую минуту можете ЗНАТЬ, ГДЕ НАХОДИТСЯ устройство. Благодаря встроенному GPS-трекеру (маячку слежения) местоположение часов отображается на карте в специальном бесплатном приложении для вашего смартфона.

Вы видите все перемещения своего ребенка: школа, кружок, спортивная площадка, походы в гости к друзьям. Сохраняется история перемещений за последние 30 дней.

Дальность зоны мониторинга GPS-маячка неограничена. Вы можете отправить ребенка на спортивные сборы или в деревню к бабушке, и тем не менее знать, где он находится, что сейчас происходит вокруг него, какой заряд батареи у его телефона.

ЗДОРОВЬЕ

Излучение устройства не просто в пределах допустимой нормы — оно В ТРИ РАЗА НИЖЕ, ЧЕМ У ОБЫЧНОГО СМАРТФОНА.

ОБОРУДОВАНИЕ СЕРТИФИЦИРОВАНО. Безопасность продукции соответствует ТР Таможенного Союза.

Для корректной работы часов вам потребуется:

- I. **nano SIM-карта** одного из операторов мобильной связи Беларуси с включенным интернет-трафиком от 50 МБ/месяц. SIM-карта устанавливается в часы-телефон.
- II. **Установить приложение** на ваш смартфон или планшет. Поддерживаются устройства iOS (Apple) версии 6.0 и выше и Android версии 4.0 и выше.
- III. **Зарегистрировать учетную запись** в установленном приложении (логин, пароль).
- IV. **Настроить учетную запись** и функции приложения.
- V. **Разобраться с меню часов**

I. **nano SIM-карта**

1. Приобретите nano SIM-карту у одного из операторов мобильной связи. Выберите тарифный план с интернет-трафиком от 50 МБ/месяц. Обычно это бюджетные тарифы с невысокой абонентской платой. При подключении попросите оператора ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАНАЛЫ (автоматические СМС-рассылки, дополнительные сервисы). Мы подскажем вам актуальные тарифы операторов Беларуси. Позвоните нам.

2. **Перед установкой nano SIM-карты в часы-телефон, отключите функцию запроса PIN-кода!**

Это можно сделать на своем телефоне или попросить об этом оператора при выдаче SIM-карты. Невыполнение данной операции сделает вход в настройки часов невозможным на неопределенное время, а также может привести к утрате гарантии на изделие.

3. Отключите устройство. Если ваши часы-телефон включены, отключите их, нажав с удержанием кнопку питания до появления звукового сигнала и сообщения «BYE». После регистрации учетной записи вы сможете отключать часы-телефон только с помощью приложения на вашем устройстве (телефоне или планшете). Кнопка питания будет задействована под другую функцию.

4. Установите SIM-карту, следуя описанию ниже:

- a. Откройте заднюю крышку

- b. Откройте металлический зажим SIM-карты
- c. Вставьте стандартную **nano** SIM-карту в слот
- d. Закройте металлический зажим и закройте крышку



Теперь вы можете совершать звонки на часы-телефон! Однако, для настройки самих часов, включая исходящие звонки и мониторинг местоположения, вам необходимо установить приложение.

II. Установить приложение на ваш смартфон или планшет.

Есть несколько способов установки требуемого приложения на ваше устройство.

1. Первый способ – **САМЫЙ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ** – мы бесплатно и оперативно сделаем это за вас у нас в офисе.
ИЛИ
2. Установите приложение **SeTracker** через сервис Play Маркет (Android) или App Store (Apple) на вашем устройстве.
 - a. Если у вас Apple-устройство, данная программа присутствует в App Store только для телефона (опция **iPhone Only**), однако устанавливается и на iPad.

Теперь, когда вы установили приложение, можно приступать к его настройке. Мы можем сделать это для вас бесплатно и заранее у нас в офисе. Но если вам интересно сделать это самим, вы можете скачать инструкцию у нас на сайте или мы вышлем для вас подробную инструкцию.

Описание кнопок

Исходящие звонки с часов:

- Нажмите любую кнопку для активации экрана. Зайдите в **Тел.книгу**. В открывшемся списке нажмите на контакт для совершения звонка.
- Нажмите и удерживайте кнопку **SOS** для совершения звонков по номерам из меню SOS. Часы будут поочередно набирать номера из списка, пока не дозвонятся по одному из них

Входящие звонки на часы:

- для ответа на звонок нажмите зеленую кнопку на экране часов
- для отмены вызова/окончания разговора нажмите кнопку **Питание**
- Во время разговора можно изменять уровень громкости нажатием + и – на экране

Голосовые сообщения:

- Для обмена бесплатными сообщениями выберите в меню **Чат**. Для отправки сообщения с часов нажмите и удерживайте кнопку **Нажмите**, начнется запись. Когда вы отпустите кнопку, часы автоматически отправят сообщение на ваше устройство.
- При получении сообщения часы издадут звуковой сигнал, а на экране появится извещение о получении. Для прослушивания сообщения нажмите на экран. В появившемся окошке нажмите на синий диалог.

- Кнопка Голосовые сообщения
- нажать и удерживать – быстрый доступ в меню **Общение**

Кнопка Питания/SOS

- нажать и удерживать – включить/выключить часы
- нажать и удерживать – набор номеров из меню SOS
- во время вызова/разговора – отмена вызова/окончание разговора



Кнопка 1

- однократное нажатие – быстрый доступ в меню **Громкость**
- нажать и удерживать – набор первого номера из меню SOS

Кнопка 2

- однократное нажатие – открывается телефонная книга
- нажать и удерживать – набор второго номера из меню SOS

Технические характеристики

Размеры, вес	51x40x14 мм, 39 г
Экран	цветной, сенсорный, 1.54"
Емкость батареи	420mAh
Время работы	Среднее время работы 60 часов
sim-карта, частота	nanoSIM, GSM 900/1800
Водонепроницаемость	бытовая (брызги воды, дождь)
Определение координат	WiFi, GPS, LBS
Приложение	Android 4.0 и выше Apple iOS 6.0 и выше

ЕСЛИ У ВАС ВСЕ ЖЕ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, НАПИШИТЕ ИЛИ ПОЗВОНИТЕ НАМ. МЫ ГОТОВЫ ПОДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ. ЕСЛИ ВЫ НАШЛИ НЕТОЧНОСТИ В НАШЕМ ОПИСАНИИ, ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ НАМ, МЫ БУДЕМ РАДЫ ВАШЕЙ ПОМОЩИ.

GpsBabyWatch
Ребенок Всегда Рядом

Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, 50
 тел./факс: +375 (17) 287-94-82
 моб. тел.: +375 (29) 164-51-07
 +375 (29) 822-25-03
 e-mail: info@GpsBabyWatch.by